

Sinteticemos sobre los métodos de perforación. ¿Cómo construir labores?

Para la construcción de labores, ya sean a rajo abierto o subterráneas, implica un riguroso cálculo.

Se deben considerar las variables operativas y de tiempos.



Determinar los tiempos de construcción resulta vital para la planificación.

La selección del equipo y la consideración de las variables operacionales son importantes de tener en cuenta para el diseño de labores.

El cumplimiento de todas las actividades, para la operación de perforación, es el paso inicial para el diseño de tronaduras.